

# DRAHTLOSER **WS310**

## SCHLÜSSELANHÄNGER

### SENDER FÜR EMPFÄNGER DER REIHE WS3XX

Für die Fernsteuerung von bis zu 4 Verbrauchern



Aufputz-  
Empfänger  
WS302

10-Kanal Empfänger  
WS304-10



Steckdosen-  
Empfänger  
WS303



Unterputz-  
Empfänger  
WS301

**EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**  
Hiermit erklärt ELEKTROBOCK CZ s.r.o., dass der Funkanlagentyp WS310 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [www.elbock.cz](http://www.elbock.cz)



Empfänger  
für Jalousien  
WS305



# DRAHTLOSER SCHLÜSSELANHÄNGER

# WS310

## Bedienungsanleitung:

- 1, Entfernen Sie die 2 Schrauben auf der Rückseite (Bild 1).
- 2, Legen Sie Knopfbatterien des Typs 1.5 V- Typ GP394 ein (Vor der ersten Verwendung Schutzstreifen entfernen), Bild 2.
- 3, Um einen Empfänger anzulernen, folgen Sie den Anweisungen in der entsprechenden Bedienungsanleitung.  
Zum Senden eines Codes drücken Sie die gewünschte Taste des WS310 (Bild 3).

**SCHRAUBEN** (zum Öffnen des Geräts)      **BATTERIE EINLEGEN** (2x1.5 V-/GP394)      **ROTE LED** (signalisiert den Tastendruck)



Abb.1




Abb.2



Abb.3  
BEDIENUNGS-  
TASTEN

Die aktuelle Liste aller kompatiblen Produkte finden Sie unter [www.elbock.cz](http://www.elbock.cz).

## TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	2x1.5 V, GP394 (Lieferumfang)
Stromverbrauch	< 10 mW
Frequenz	433.92 MHz
Schutzart	IP44
Batterielebensdauer	ca. 2 Jahre
Arbeitstemperatur	0 ... 50°C



**ELEKTROBOCK CZ s.r.o.**

Blanenská 1763  
Kuřim 664 34  
Tel.: +420 541 230 216

[www.elbock.cz](http://www.elbock.cz)